

ШИНОМОНТАЖ



ROSSVIK(Россия)	
РЕМОНТ КАМЕР (латки Ф62/Ф82/О7/Ф102+РАБОТА)	170/220/280/280Р
ЗАПЛАТКА U-MICRO(Rossvik)+РАБОТА	170Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ(1 слой) №10-11(Rossvik) +РАБОТА	280Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ(1 слой) №12-13(Rossvik) +РАБОТА	330Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ(1 слой) №14-15(Rossvik) +РАБОТА	390Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ(2 слоя) №20(Rossvik) +РАБОТА	550Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ(2 слоя) №23big(Rossvik) +РАБОТА	660Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ(3 слоя) №33(Rossvik) +РАБОТА	660Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ(3 слоя) №25big(Rossvik) +РАБОТА	880Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ(4 слоя) №35(Rossvik) +РАБОТА	1210Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ(2 слоя) (спецтехника) D-2(Rossvik) +РАБОТА	330Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ(2 слоя) (спецтехника) D-3(Rossvik) +РАБОТА	390Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ(2 слоя) (спецтехника) D-4(Rossvik) +РАБОТА	610Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ(4 слоя) (спецтехника) D-5(Rossvik) +РАБОТА	770Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ(4 слоя) (спецтехника) D-9(Rossvik) +РАБОТА	2750Р
ТЕСН(США)	
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ СТ10(ТЕСН) +РАБОТА	220Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ СТ10HD(ТЕСН) +РАБОТА	280Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ СТ12(ТЕСН) +РАБОТА	280Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ СТ12HD(ТЕСН) +РАБОТА	400Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ СТ22(ТЕСН) +РАБОТА	770Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ СТ33(ТЕСН) +РАБОТА	1100Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ СТ35(ТЕСН) +РАБОТА	1650Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ СТ37(ТЕСН) +РАБОТА	1870Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ СТ44(ТЕСН) +РАБОТА	2420Р
ТИР-ТОР(Германия)	
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ UR№3-4,5(ТИР-ТОР) +РАБОТА	170Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ UR№6(ТИР-ТОР) +РАБОТА	220Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ 110TL(ТИР-ТОР) +РАБОТА	280Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ 115TL(ТИР-ТОР) +РАБОТА	330Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ 112/116TL(ТИР-ТОР) +РАБОТА	390Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ 114/120TL(ТИР-ТОР) +РАБОТА	500Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ R№03(спецтехника) (ТИР-ТОР) +РАБОТА	1320Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ R№04(спецтехника) (ТИР-ТОР) +РАБОТА	1540Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ R№05(спецтехника) (ТИР-ТОР) +РАБОТА	1760Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ 182TL (ТИР-ТОР 3корда) +РАБОТА	3300Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ 184TL (ТИР-ТОР 3корда) +РАБОТА	3850Р
ЗАПЛАТКА КОРДОВАЯ 155TL(ТИР-ТОР 5корда) +РАБОТА	4950Р